



NOËL & MARQUET  
DESIGN ELEMENTS



7

# Decoratieve elementen

Installatiehandleiding

01-2026



## VOORBEREIDING

- Lijn de rozet uit, meet en teken de positie ervan af.
- Maak indien nodig een opening voor de voedingskabel en de bevestiging van de lamp (rondgatzaag, afbreekmes).



## PLAATSING

- Breng een doorlopende lijn plamuurlijm ADEFIX® aan over de gehele omtrek van de rozet (zie LIJMVERBRUIK).
- Gebruik indien nodig warme lijm als aanvulling.



- Plaats de rozet aan het plafond. Fixeer ze eventueel met stalen nagels.
- Werk de voeg rondom af met plamuurlijm ADEFIX®.



- De rozetten van NMC zijn al in de fabriek voorzien van een primerlaag.
- Rozetten zijn niet geschikt om lasten te dragen. De armaturen worden bevestigd aan een stevige ondergrond (direct aan het plafond).
- Alle geprimede producten, voegen en geplamuurde plaatsen moeten binnen de 4 weken na plaatsing van een afwerkingslaag worden voorzien (zie AFWERKING).
- Indien u warme lijm als aanvulling gebruikt, is een voorkoeling meestal niet nodig.
- Als de rozetten in combinatie met lampen gebruikt worden, mag de temperatuur in geen geval hoger zijn dan +70°C.
- De ARSTYL® rozetten kunnen ook buiten gebruikt worden. In dit geval wordt hun achterzijde behandeld met een synthetische primer voordat ze geplaatst worden. Het lijmen en voegen dient te gebeuren met DOMOSTYL® montagelijm. De coating dient te worden uitgevoerd met pure gevelverven op acrylaatbasis (zie AFWERKING).



## VOORBEREIDING

- Bepaal de plaats van de pilaar. Houd er bij de plaatsing in een doorgang rekening mee dat de voet en het kapiteel breder zijn dan het geribde middendeel.
- Lijn uit en markeer met een waterpas.



- Pas de lengte van de pilaar aan.



## ZAGEN

- Zaag de voet op de juiste maat (HDPS/PU zaag).
- Maak een gepaste uitsnijding als er plinten aanwezig zijn.



- Als de totale beschikbare hoogte van de ruimte kleiner is dan 235 cm, moet het geribde middendeel worden ingekort door het in het midden door te zagen (twee snedes). Zo voorkomt u dat het einde van de ribbels moet worden ingekort.
- De pilaar kan op dezelfde wijze ook langer worden gemaakt.





- Schuur de zaagkanten lichtjes op met schuurpapier en verwijder het zaagsel.



## PLAATSING

- Breng een doorlopende lijn plamuurlijm ADEFIX® aan op de lijmvlakken aan de achterzijde van de voet (zie LIJMVERBRUIK).
- Plaats de voet.
- Doe hetzelfde voor het geribde middendeel en het kapiteel.



- Lijm de stoot- en verstekvoegen met behulp van de stootvoegenlijm ADEFIX® PLUS.



- Maak glad met behulp van de plamuurlijm ADEFIX®.
- Laat een lijmvoeg van minstens 3 mm breed tussen de verschillende delen van de pilaar.



- Laat de lijm (ca. 6 uur) drogen en schuur de voegen dan lichtjes op aan de uiteinden (schuurpapier met korrel 150 of lager) en werk nog een keer bij met plamuurlijm ADEFIX®.





- Vul de voegen errond op met de plamuurlijm ADEFIX®.



- De ARSTYL® pilaren zijn al in de fabriek voorzien van een primerlaag.
- Alle geprimeerde producten, voegen en geplamuurde plaatsen moeten binnen de 4 weken na plaatsing van een afwerkingslaag worden voorzien (zie AFWERKING).



**Als u een grotere plafondlijst tussen de muur en het plafond wenst te plaatsen, hoeft u geen kapiteel te gebruiken. In de plaats daarvan laat u de sierlijst rond het geribde middendeel van de pilaar lopen, bv. Z40 ARSTYL®.**